

Konfigurationsliste für BYD B-Box mit GoodWe

Folgende Konfigurationen sind für den gemeinsamen Betrieb von GoodWe kombinierte Wechselrichter/Laderegler zusammen mit der BYD B-Box zugelassen. Bitte beachten Sie diese bei der Auslegung Ihrer Systeme. Wir weisen Sie darauf hin, dass bei anderweitigen Konfigurationen evtl. Garantiefälle oder notwendige Serviceeinsätze nicht über die Gewährleistung bzw. Garantiebedingungen abgedeckt sind. Nachfolgende Konfigurationsliste ist eine Mindestkonfiguration.

Ongrid-Systeme – 1-Phasig

Wechselrichter/ Laderegler	Anzahl		
	Die angegebene Anzahl an Batterieeinheiten wird benötigt		
GoodWe	Batteriemodul B-Plus	Gehäuse für B-Plus	B-BOX 12.8
Typ	(3U-Module = 2,56 kWh)		
GW3648D-ES	≥1	≥1	≥1
	(nur für Eigenverbrauchsoptimierung)		
GW5048D-ES	≥1	≥1	≥1
	(nur für Eigenverbrauchsoptimierung)		
GW2500-BP	≥1	≥1	≥1
	(nur für Eigenverbrauchsoptimierung)		

Offgrid-Systeme – 1-Phasig

Wechselrichter/ Laderegler	Anzahl		
	Die angegebene Anzahl an Batterieeinheiten wird benötigt		
GoodWe	Batteriemodul B-Plus	Gehäuse für B-Plus	B-BOX 12.8
Typ	(3U-Module = 2,56 kWh)		
GW3648D-ES	≥2	≥1	≥1
GW5048D-ES	≥2	≥1	≥1