

Konfigurationsliste für BYD B-Box mit SolaX

Folgende Konfigurationen sind für den gemeinsamen Betrieb von SolaX Batteriewechselrichtern zusammen mit der BYD B-Box zugelassen. Bitte beachten Sie diese bei der Auslegung Ihrer Systeme. Wir weisen Sie darauf hin, dass bei anderweitigen Konfigurationen evtl. Garantiefälle oder notwendige Serviceeinsätze nicht über die Gewährleistung bzw. Garantiebedingungen abgedeckt sind. Nachfolgende Konfigurationsliste ist eine Mindestkonfiguration.

Ongrid-Systeme – 1-Phasig

| Wechselrichter/ Laderegler | Anzahl | | |
|-------------------------------|--|--------------------|------------|
| | Die angegebene Anzahl an Batterieeinheiten wird benötigt | | |
| SolaX | Batteriemodul B-Plus | Gehäuse für B-Plus | B-BOX 12.8 |
| Typ | (3U-Module = 2,56 kWh) | | |
| SK-SU3000 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
| SK-SU3700 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
| SK-SU5000 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |

Offgrid-Systeme – 1-Phasig

| Wechselrichter/ Laderegler | Anzahl | | |
|-------------------------------|--|--------------------|------------|
| | Die angegebene Anzahl an Batterieeinheiten wird benötigt | | |
| SolaX | Batteriemodul B-Plus | Gehäuse für B-Plus | B-BOX 12.8 |
| Typ | (3U-Module = 2,56 kWh) | | |
| SK-SU3000 | ≥2 | ≥1 | ≥1 |
| SK-SU3700 | ≥2 | ≥1 | ≥1 |
| SK-SU5000 | ≥2 | ≥1 | ≥1 |
| SK-TL3000E+SK-BMU2500 | ≥2 | ≥1 | ≥1 |
| SK-TL3700E+SK-BMU2500 | ≥2 | ≥1 | ≥1 |
| SK-TL5000E+SK-BMU2500 | ≥2 | ≥1 | ≥1 |
| SK-TL5000E+SK-BMU5000 | ≥4 | ≥1 | ≥1 |