

# HINWEIS

## NOTSTROMBETRIEB



Das Speichersystem stellt im Notstrombetrieb ein IT Netz, für den Notstrombetrieb wird daher eine Installationsüberwachung oder ein Transformator benötigt. Der Installateur hat dies nach den örtlichen Gesetzen und Regeln auszuführen und zu prüfen.