

Anlegen eines Installateurszugangs

Einen Installateurszugang zum FENECON Online-Monitoring können Sie ganz einfach selbst anlegen. Befolgen Sie hierzu die folgenden Schritte:


Schritt 1:

„FEMS Login“-Schaltfläche auf der FENECON Website (<https://fenecon.de/>) aufrufen




Schritt 2:

Im Login-Fenster des FENECON Online-Monitorings (<https://portal.fenecon.de/login>) auf „Account anlegen“ klicken



Schritt 3:

Unter „Installateur“ alle geforderten Daten eingeben



Account anlegen ×

INSTALLATEUR BENUTZER

Firmenname*

Schritt 4:

Alle Eingaben überprüfen, zusätzlich zur Datenschutzerklärung und den AGB auch die Eintragung im Installateursverzeichnis bestätigen und anschließend auf „Anlegen“ klicken

Schritt 5:

Mit der festgelegten E-Mail und dem Passwort aus dem Registrierungsprozess im FENECON Online-Monitoring einloggen